NanoVNA - Test



Der NanoVNA ist ein portabler "Vektor Netzwerk Analysator" in der Größe eines Handys, mit eingebauten Akku. Dadurch kann das Messgerät nicht nur im Radio Shack sondern auch für unterwegs verwendet werden, zum Beispiel für Messungen direkt am Fußpunkt einer Antenne. Ich verwende einen **NanoVNA-F** (Amazon, € 98,-), der im Frequenzbereich von 50kHz bis 2.15GHz arbeitet. Nachfolgend beschreibe ich einige typische Applikationen aus der Praxis.

Start

Der NanoVNA wird mit allem notwendem Zubehör geliefert, zwei Verbindungskabel, Übergänge, Kupplungen, Abschlußwiderstand und USB-Kabel. Weiterhin liegen ein kurzes aber umfassendes Manual und ein Quick Start Guide bei. Vor Inbetriebnahme des Gerätes sollte man zunächst den Akku (5A) im VNA aufladen, dazu reicht das Ladegerät eines beliebigen Handys, Dauer 1-2 Stunden. Bevor man mit Messungen beginnt, muß der VNA kalibriert werden. Dazu stellen wir zunächst den Frequenzbereich ein, in dem wir später messen wollen, z.B. von 1MHz bis 100MHz. Hierzu das Eingabemenü am NanoVNA öffnen (Display berühren) und unter *STIMULUS* die **Start- und Stop-Frequenz** eingeben. Dann auf *CAL -> CALIBRATE* drücken und folgende Einstellungen am VNA vornehmen:

- OPEN (Port 1 offen)
- SHORT (Port 1 kurzgeschlossen)
- Load (Port 1 mit 50 Ohm abgeschlossen)
- ISOLATION (beide Ports mit 50 Ohm abgeschlossen)
- THRU (Port 1 und 2 verbinden).

Anschließend auf **DONE** und **SAVE 0** (oder Save 1, 2, 3, 4) drücken, wodurch die Daten abgespeichert werden. Die Kalibrierung des NVA ist damit abgeschlossen. Über Aufruf von **Recall -> Recall 0** kann diese Kalibrierung jederzeit wieder aktiviert werden. Wird der VNA aus- und wieder eingeschaltet, übernimmt er automatisch diese Daten. Die gleiche Kalibrierung lässt sich natürlich auch auf anderen Frequenzbändern durchführen, wie z.B. von 1-200MHz oder 100-1000MHz, über **SAVE 1, 2, 3, 4** abspeichern und über *Recall* bei Bedarf wieder aktivieren.

Um die Genauigkeit der Kalibration zu prüfen, öffnen wir unter **DISPLAY -> TRACE 0; DISPLAY -> CHANNEL-> S11 REFLECT** und öffnen die **Smith Chart**, unter **DISPLAY -> FORMATE -> SMITH**. Bei offenem Port 1, muss sich der entstehende Messpunkt genau am rechten Ende der horizontalen Linie befinden, bei Abschlussmit 50 Ohm im Zentrum der Smith Chart und bei Kurzschluss am linken Ende der Linie **(Bild 1)**. Im Schirmbild des NanoVNA werden zusätzlich die entsprechenden Messwerte der Marker angezeigt, im Beispiel 34kOhm, 50 Ohm und 1.7mOhm. Falls anstelle der Punkte noch Linien in der Smith Chart zu erkennen sind, muß die Kalibrierung wiederholt werden.



Bild 1: Kalibration mit Hilfe der Smith Chart (S11 Reflexion)

Messungen an einem Tiefpass-Filter

Als erstes Beispiel zeige ich die Übertragungs- und Reflexionsmessung an einem 30 MHz TP-Filter **(Bild 4)** aus einem KW-Empfänger. Das Filter wird zwischen Port 1 und 2 geschaltet und folgende Einstellungen am NanoVNA vorgenommen.

Übertragung S21:

- Frequenz: STIMULUS -> START 1MHz, STOP 80MHz
- Bildschirm: Display -> TRACE 0
- Format: DISPLAY -> FORMAT -> LOGMAG
- Kanal: DISPLAY -> CHANNEL -> S21 THROUGH
- Skalierung: DISPLAY -> SCALE -> SCALE/DIV -> 10 (=10dB/Div)

Rückflußdämpfung S11 (oder VSWR):

- Bildschirm: DISPLAY -> TRACE 1
- Format: DISPLAY -> FORMAT -> LOGMAG (oder VSWR)
- Kanal: DISPLAY -> CHANNEL -> S11 REFLECT
- Skalierung: DISPLAY -> SCALE -> SCALE/DIV -> 10 (=10dB/Div)

Anschließend erscheinen die Kurven für Durchgang (S21) und Reflexion (S11) des TP-Filters auf dem Bildschirm des NanoVNA. Die beiden Marker können mit Hilfe eines Stifts (oder dem Fingernagel) positioniert werden, wobei die Messergebnisse der Marker (in dB) im Display mit angezeigt werden.



Bild 4: Durchgang und Anpassung eine 30MHz TP-Filters

Messung über PC

Die Bedienung des NanoVNA über das 4.3 Zoll große Farbdisplay ist etwas kniffelig. Viel einfacher funktionieren die Einstellungen über einen PC. Sämtliche Funktionen und noch einige mehr lassen sich über PC einstellen. Außerdem können die Messkurven kopiert und gespeichert werden, was am Grundgerät leider nicht möglich ist. Die Software funktioniert auf Win 7 bis 10 und die Installation ist ausgesprochen einfach.

Zunächst den NanoVNA per USB-Kabel mit dem PC verbinden. Jetzt dauert es einige Sekunden, bis der VNA vom PC erkannt wird und anschließend erscheint die folgende Meldung (Bild5)

Gerätetreiberinstallation		×
STMicroelectronics Virtual COM Port (COM	14) installiert	
STMicroelectronics Virtual COM Port (COM4)	🗸 Verwendung jetzt möglich	
		Schließen

Bild 5: NanoVNA wird vom PC unter COM Port 4 erkannt

Im Beispiel wurde dem NanoVNA vom PC ein virtueller COM Port 4 zugewiesen, bei anderen PC's kann es ein anderer Port sein. Dann die aktuelle Version der Software nanovna-saver.exe (62.7MB) von https://nanovna.com/?page_id=90 herunterladen und installieren. Die Software Starten und



Bild 6: Programm mit Tabs zum Einstellen und das Unterprogramm "Display Settings" (rechts)

Sweep control	Marker 1	S21 Cain (dD)
Start IMHz Center 40.5MHz Start IMHz Center 40.5MHz Stop 80MHz Span 79MHz Segments 5 IS6.7KHz/step Sweep settings 100% Sweep Stop Markers	Holdsel 1 VSWR: 1.224 Frequency: 30.6250 MHz VSWR: 1.224 Impedance: 45.1+j8.29 Ω Return loss: -19.924 dB Admitance: 46.6+j254 Ω [511]: 0.101 Series X: 43.077 nH S11 [Z]: 45.854 Ω Series X: 43.077 nH S11 [Z]: 45.854 Ω Series X: 43.077 nH S11 Phase: 115.61° Series C: -626.97 pF S21 Gan: -2.085 dB Paralel X: 1.3183 µH S21 Phase: -144.79°	521 (Gan (dB) 10 -10 -20 -30 -40 -50 -60
Marker 1 30.624994MHz Marker 2 76.708318MHz Marker 2 76.708318MHz Table Deta Marker Show data Locked TDR Estimated cable length: 1.079 m Time Domain Reflectometry Reference sweep Set or grade to reference	Marker 2 VSWR: 32.247 Frequency: 76.7083 MHz VSWR: 32.247 Impedance: 1.89+j23.3 Ω Return loss: -0.539 dB Admitance: 200+j23.5 Ω [S11]: 0.940 Seres R: 1.888 Ω Qualky factor: 12.35 Seres K: 48.367 nH S11 [Z]: 23.388 Ω Seres L: 48.367 nH S11 Phase: 129.96° Seres C: -89.004 pF S21 Gan: -87.350 dB Paralel X: 289.72 Ω S21 Phase: -79.93° Paralel X: 48.684 nH S11 Phase: -79.93°	-70 -70 -80 -90 -100,0 1000k 20.75M 40.5M 60.2M 80.0M S11 Return Loss (dB) 10 0
Reset reference Reset reference COM4 (NanoVNA) Rescan Disconnect Files Calibration	S11 Mn VSWR: 1.028 @ 25.6091MHz Return loss: -37.251 dB S21 Mn gain: -87.968 dB @ 76.2381MHz Max gan: -87.968 dB @ 76.2381MHz	

Bild 7: Messung von Übertragung S21 und Rückflußdämpfung S11 des TP-Filters am PC, f=1-80MHz

nach einigen Sekunden öffnet sich das Programm (Bild 6, links). Unter *Serial port control* steht COM 4 (NanoVNA), falls nicht, *Rescan* wählen. Unter *Sweep Control Start: 1 MHz und Stop: 100 MHz* eingeben. Dann auf *Connect to device* gehen, wodurch ein erster Scan ausgelöst wird. Am Bildschirm ist aber noch nichts zu erkennen, weil noch kein Format eingegeben wurde. Dazu auf *Display setup...* gehen, worauf sich das Untermenü *Display settings* öffnet. Dort unter *Display charts...* die Formate *S21 Gain und S11 Return Loss* wählen. Anschließend *Sweep* anklicken und beide Kurven von S21 Gain (dB) und S11 Return Loss (dB) erscheinen im Bildschirm (Bild 7).

Gleichzeit werden alle Messwerte von Marker 1 und Marker 2 in Listen tabellarisch angezeigt. Ein großer Vorteil der Software ist weiterhin, dass nicht nur ein einziges Format anzeigt werden kann, sondern gleichzeitig beliebig viele (Bild 8).



Bild 8: 30MHz TP-Filter in Darstellung verschiedener Formate (Gain, Smith Chart, Return Loss, Phase)

Dynamik des VNA

Eine wichtige Eigenschaft, ist die erreichbare Dynamik bei Übertragungs- und Reflexionsmessungen. Um das heraus zu finden, starte ich die Software am PC und wähle nochmals das das Format *S11 Gain (dB)* und *S21 Return Loss (dB)* im Frequenzbereich von 1 bis 500 MHz. Zur Ermittlung der



Bild 9: Grenzen der Übertragungs- (links) und S11 Rückflußdämpfung(rechts), f= 1-500MHz

maximalen Dynamik bei Übertragungsmessungen, lasse ich beide Ports offen und zur Erfassung der maximalen Rückflußdämpfung - auch als Directivity oder Richtschärfe bezeichnet - schließe ich Port 1 mit 50 Ohm ab **(Bild 9)**.

Ergebnis: Das S21 erreicht bis 150MHz eine Dynamik von 85dB, deren unteren Grenze durch das Grundrauschen des VNA bestimmt wird, ähnlich einem Spektrum Analysator. Bei hohen Frequenzen verkleinert sich die Dynamik bis auf 55dB bei 500MHz. Das S11 ist bei niedrigen Frequenzen sehr hoch (80dB), erreicht bei 180MHz noch 45dB und bei 500MHz etwa 32dB. Diese relativ guten Extremwerte entstehen nur aufgrund der zuvor durchgeführten Kalibrierung in Betrag und Phase, im Unterschied zu einem Spektrum Analysator plus Tracking Generator, der nur die Beträge messen und anzeigen kann.

VSWR-Messung an Antennen

Das erste, wozu ein Funkamateur den NanoVNA wohl benutzen wird, ist die Anpassung der Antenne zu prüfen. Als Beispiel zeige ich die VSWR-Messung an meiner HyEndFed-Drahtantenne, im Frequenzbereich von 1 bis 30MHz. Den schematischen Aufbau der Antenne zeigt **Bild 10** die VSWR-Messung **Bild 11**.



Bild 10: Aufbau und Verbindung der HyEndFed-Antenne an den NanoVNA, Port1, S11

Da es sich um eine Reflexionsmessung handelt, wird das Antennenkabel wird mit Port 1 (TX) des VNA verbunden.

Einstellungen am NanoVNA:

- Frequenz einstellen: Stimulus -> Start: 1MHz, Stop: 30MHz
- Bildschirm wählen: Display -> Trace -> Diplay 0 (oder Display 1, 2, 3)
- Format wählen: Display -> Formate -> VSWR (für Reflexion) oder LogMag (für Rückfußdämpfung)
- Kanal wählen: Display -> Channel -> S11 REFLECT



Bild 11: VSWR-Kurve meiner Antenne am NanoVNA, f=1-30MHz

Anschließend zeigt sich die VSWR-Kurve der Antenne auf dem Bildschirm des VNA **(Bild 11)**, mit ihren Resonanzen im 80, 40, 20, 15 und 10m-Band.

Hinweis: Bei scharfen Resonanzen, wie hier im 80m-Band, kann es vorkommen, dass der VNA nicht den tatsächlichen Wert anzeigt. Das liegt daran, dass die Anzeige mit nur 101 Punkten arbeitet! Genauer und mit einer Auflösung von z.B. 1515 Punkten läßt sich die Kurve am PC oder Notebook darstellen, indem die "Segments" auf 15 eingestellt werden (15 x 101 = 1515). Erst mit dieser hohen Auflösung, lassen sich auch die Spitzen sehr schmaler Linien in ihrer exakten Tiefe oder Höhe ausmessen (Bild 12).

Einstellungen am PC:

- Frequenz: Start 1MHz; Stop 30MHz; Segments: 15
- Bildschirm und Format: Display setup... -> Display charts -> S11 VSW-> Sweep



12: VSWR der EndFed-Antenne von 1-30MHz

Das VSWR auf den einzelnen Bändern läßt sich mit Hilfe der Marker, die über die Mouse gesteuert werden, ermitteln:

80m: VSWR 1.15, 40m: VSWR 1.17, 20m: VSWR 1.05, 15m: VSWR 1.06, 10m: VSWR 1.02

Die Antenne ist demnach gut angepasst und zusätzliche Tuner sind nicht erforderlich. Für die korrekte Funktion einer EndFed-Antenne, ist das Gegengewicht in Form einer 50 Ohm Koaxleitung mit abschließender Mantelwellensperre, in passender Entfernung zum Übertrager wichtig **(1)**. Den gezoomten VSWR-Verlauf im 80 und 40m-Band zeigt **Bild 13**. Hierbei lassen sich die nutzbaren Bandbreiten gut erkennen. Bei 80m nur über einen schmalen Bereich, bei 40m im gesamten Band.



Bild 13: VSWR-Verlauf im 80m (3.6 - 3.8MHz) und 40m-Band (7.0 - 7.2MHz)

Natürlich können am PC auch andere Formate zur Darstellung der Antenne gewählt werden. **Bild 14** zeigt den Impedanzverlauf der Antenne in einer Smith Chart, im Frequenzbereich von 1 bis 30MHz.

Einstellungen am PC: Start 1MHz, Stop 30MHz; Display Setup... -> Display charts -> S11 Smith Chart; Sweep



Bild 14: Smith Chart der EndFed-Antenne, f=1-30MHz

Eine gute Anpassung der Antenne ergibt sich nur im Zentrum der Smith Chart (Z=50 Ohm), den ich mit einem roten Kreis markiert habe. Die Teile der Kurven die hier durchlaufen, entstehen bei 3.7, 7.1, 14, 21 und 28.3MHz. Der kleine rote Marker im Zentrum liegt bei 28.3MHz, mit einer Impedanz 50.1 - j1.1 Ohm, Return Loss 39.1dB und VSWR 1.022.

Auch bei höheren Frequenzen funktionieren die VSWR-Messungen. **Bild 15** zeigt das VSWR einer 2m/70cm Duoband-Antenne, erfasst über einen Frequenzbereich von 100 bis 500MHz. Interessant sind auch die vielen Nebenresonanzen der Antenne. Im 2m-Band müsste die Anpassung noch etwas nachgebessert werden (VSWR 1.47), bei 70cm liegt das VSWR bei 1.2.



Bild 15: VSWR-Verlauf einer 2m/70cm-Antenne, f=100-500MHz

Mantelwellensperren

Mantelwellensperren, auch bezeichnet als Strom-Balun, Common Mode Choke oder Gleichtaktdrossel, werden meist im Bereich von Antennen eingesetzt, im Regelfall um Mantelwellenstrom auf Koaxleitungen zu verhindern. Zur Herstellung einer Mantelstromsperre, wird das Koaxkabel mehrfach durch einen Ringkern gewickelt, wodurch diese anschließend als Drossel wirkt und aufgrund des induktiven Widerstands Mantelströme wirksam unterdrücken kann. Die Gleichtaktströme vom TRX zur Antenne und umgekehrt werden durch das Filter nicht beinflusst.

Sperrdämpfung

Zur Ermittlung der Sperrdämpfung (S21), werden Port 1 und 2 mit dem Ein- und Ausgang der Mantelstromsperre verbunden und darüber die Sperrwirkung der Drossel gemessen. Hierbei kann die Abschirmung oder der Innenleiter des Koaxkabels verwendet werden. Einstellungen am PC: **Display setup -> Displayed Charts -> S21 Gain -> Sweep**. Die resultierende Sperrdämpfung der Mantelwellensperre wird in **Bild 16** dargestellt. Bei 7 MHz beträgt die Sperrdämpfung gegenüber Gleichtaktströmen S21 = 41dB, entsprechend einem induktiven Blindwiderstand von XL = 10,4k Ω und einer Induktivität von 236uH. Mantelwellensperren sollten ein Dämpfungen von >=20dB erreichen.



Bild 16: Messaufbau für Sperrdämpfung, f=1-30MHz

Durchgangsdämpfung

Ebenso leicht lässt sich Durchgangdämpfung der ermitteln. Dazu Port 1 und Port 2 über Koaxkabel mit Ein- und Ausgang der Mantelwellensperre verbinden und die gleiche Messung durchführen, wie zuvor. *Display setup -> Displayed Charts -> S21 Gain -> Sweep*. Die vertikale Skalierung wird hierbei auf 1dB/Div eingestellt. Bei 30MHz beträgt die die Durchgangsdämpfung ca. 0,4dB, wobei die Adapter und Leitungen zur Dämpfung wahrscheinlich schon beitragen (Bild 17).



Bild 17: Durchgangsdämpfung der Mantelwellensperre, f=1-30MHz

R-L-C Messungen



Bild 18: Widerstand, Kondensator und Drossel verbunden mit BNC-Stecker-Adapter

R-Messung

Ebenso einfach lassen sich die Werte von Widerständen, Kondensatoren oder Spulen ermitteln. Hierzu verwende ich einfache BNC-Stecker-Adapter **(Bild 18)**, an denen die die Anschlussdrähte der Bauelemente verschraubt sind und anschließend mit **Port 1 (Bild 19)** verbunden werden. Vorher muss der NanoVNA natürlich nur mit aufgestecktem Adapter kalibriert werden. Im Beispiel soll die Größe eines Widerstands (R=?) im Frequenzbereich 10kHz-100MHz ermittelt werden. **Einstellungen am PC:** *Displayed Charts: S11 Smith Chart und S11/2/* und unter *Marker Settings: Actual Frequency, Series R und Series Equivalent L/C.* Bei f=10kHz ergibt sich ein *S11/2/* von **R=51,35 Ohm** und bei f=100MHz von **R=51,41 Ohm**. Bei 100MHz (s. grüner Marker auf Smith Chart) wird das Ergebnis schon gering kapazitiv beeinflusst. Die Messung über ein Multimeter ergab einen Wert von 51,20hm.



Bild 19: Messung eines ohmschen Widerstands

L-Messung

Nachfolgend soll die Größe (uH) einer Drossel ermittelt werden. *Einstellung: S11 Smith Chart und S11 Serial L*. Bei f=100kHz-30MHz, ist unter *S11 Serial L* deutlich zu erkennen, dass die Drossel durch



Bild 20: L=-13,5uH, Fehler oberhalb der Resonanz



Bild 21: Korrekte Messung von L=10,1uH bei 830kHz

parasitäre Kapazitäten bei 20,4MHz in Resonanz kommt (Bild 20). Oberhalb der Resonanzfrequenz sind die Ergebnisse nicht mehr nutzbar, bei 27MHz wird z.B. ein unsinniger Wert von -13,5uF angezeigt. Aus diesem Grund muss die Induktivität weit unterhalb der Resonanz ermittelt werden. Nach Reduzierung des Frequenzbereichs auf 100kHz-1MHz und Messung bei f=830kHz entsteht ein korrektes Ergebnis von L=10,1uH (Bild 21). Der Marker der Smith Chart sollte hierbei auf +90^o zu "1" (Z=50 Ohm) positioniert werden. Am LC-Meter ergab sich ein Messwert von 9,95uH.

C-Messung

Verwendet wird ein Folien-Kondensator unbekannter Größe. *Einstellung am PC: S11 Smith Chart und S11 Serial C.* Auch hier entsteht eine Resonanz bei 6,4 MHz und jeder Messwert oberhalb der Resonanzfrequenz wäre falsch, wie z.B. -23,6nF bei f=8MHz (Bild 22). Reduziert man die Frequenz



Bild 22: C=-23,6nF, Fehler oberhalb der Resonanz



auf 10kHz-1MHz **(Bild 23)**, entsteht eine gerade, horizontal verlaufende *S11-Serial C* Linie, auf der die Kapazität ermittelt werden kann. Der Marker der Smith Chart (rot) sollte hierbei auf -90⁰ gegenüber der reellen "1" auf der Smith Chart positioniert werden. Bei f=208kHz ergibt sich ein korrekter Wert von **C=13,8nF**. Mit einem LC-Meter wurde ebenfalls ein Wert von 13,8nF ermittelt.

Quarzfilter

Der NanoVNA eignet sich hervorragen für Messungen an Filtern aller Art. Als Beispiel verwende ich ein 9.002MHz Quarzfilter (50 Ohm Ein-und Ausgang) mit einer Bandbreite von 4.5kHz. Im Programm gibt man zunächst den zu untersuchenden Frequenzbereich ein *Start: 8.998MHz, Stop: 9.006MHz* und wählt unter *Display Setup -> Displayed Charts -> S11 & S21 LogMag.* Nach Druck auf *Sweep* werden Übertragungskurve und Rückflußdämpfung imDisplay angezeigt (Bild 24). Bemerkenswert



Bild 24: Übertragungskurve und Rückflußdämpfung (Anpassung) eines Quarzfilters

ist die hohe Dynamik der Übertragungskurve von fast 90dB. Damit kommt der Nano VNA schon in die Nähe kostenintensiver Spektrum Analysatoren plus Tracking Generator. Mithilfe der Marker lassen sich Pegel, Dämpfung, Bandbreiten und Anpassung entlang der Kurven exakt ermitteln.

Kerbfilter (Notchfilter)

Die Messung in **Bild 25** zeigt genau das Gegenteil, nämlich Übertragung (S21 Gain) und Anpassung (VSWR) eines steilflankigen 9 MHz Quarz-Notchfilters **(2)**, mit einer Bandbreite im Sperrbereich von 1kHz. Die Dämpfung außerhalb von 9 MHz beträgt ca. 3dB, im Sperrbereich jedoch 75dB. Solche Filter werden z.B. für NPR-Messungen an Empfängern oder für SBN-Messungen an Oszillatoren eingesetzt. Im Durchlaßbereich ist das Filter relativ gut angepasst (VSWR 1.8), im Sperrbereich beträgt das VSWR 24.



Bild 25: Dämpfung und VSWR eines Kerbfilters

HF-Ausgangssignal des NanoVNA

Schaut man sich das Signal des HF-Generators (TX, Port 1) am Oszilloskop oder Spektrumanalysator an, wird man überracht sein. Der Signalgenerator im NanoVNA arbeite nicht mit einem Sinussignal, sondern mit einem sauberen Rechtecksignal. **Bild 26** zeigt das 50MHz-Ausgangssignal an Port 1, nach Eingabe von: *STIMULUS -> CW FREQ -> 50MHz*. Für die Qualität der Netzwerkanalyse spielt die Kurvenform aber keine Rolle. Bei höheren Frequenzen werden auch die Oberwellen zur Analyse herangezogen. Die voreingestellte HF-Ausgangsleistung des Generators beträgt **+1dBm** und kann bei Bedarf auf 0dBm, -1dBm, -4dBm und -10dBm reduziert werden.



Bild 26: 50MHz HF-Ausgangssignal (TX) des NanoVNA im Zeit- (links) und Frequenzbereich (rechts)

TDR (Time-Domain Reflectometer)

Zum Schluss noch ein besonderes Feature. Der NanoVNA-F kann auch als "Time-Domain Reflectometer" eingesetzt werden, d.h. es können z.B. die Längen von Koaxleitungen zur Antenne gemessen werden **(Bild 27)**. Dazu schickt der NanoVNA ein schmales Pulssignal in die Koaxleitung und wartet auf ein reflektiertes Signal, das immer dann auftritt, wenn sich der Wellenwidersand der Leitung ändert, wie zum Beispiel am Endes einer offenen Koaxleitung. Aus der Zeit (pS) die zwischen Hin- und Rücklauf des Pulses vergeht, wird die Entfernung berechnet. Zum Start des TDR klickt man im Menü auf "Time Domain Reflectometry".



Bild 27: TDR-Messung am Antennenkabel

Obwohl ich das Koaxkabel am Anschluss meiner HyEndFed-Antenne nicht geöffnet habe, funktioniert die Messung! Der Grund liegt darin, dass am Eingang der Antenne ein Transformator von Z = 1:49 sitzt! Der Puls sieht am Ende des Kabels einen Widerstand von 50 Ohm x 49 = 2,450 kOhm und vermutet, dass die Leitung dort zu Ende (offen) ist. Zumindest wird ein so starker Impuls reflektiert, dass die Längenmessung funktioniert. Das Messergebnis am NanoVNA beträgt 13.013m und stimmt genau mit der tatsächlichen Länge des Kabels überein. Die Wellenzüge im TDR-Display haben nichts mit dem SWR- oder Return Loss-Verlauf der Antenne zu tun, das sind Mehrfachreflexionen.

Model und Version des NanoVNA-F

Über CONFIG -> ABOUT offenbart uns der NanoVNA seine Hard- und Firmware, wie z.B.:

- Model: NanoVNA-F 4,3" HW 2.3 HW3.1
- Version: Firmware 0.2.1
- Build time: August 24 2020
- Battery: 4032mV

Hardware und Firmware müssen bekannt sein, falls der NanoVNA-F upgedated werden soll.



Werner Schnorrenberg DC4KU <u>https://dc4ku.darc.de</u>, <u>https://dc4ku.com</u> 31. Mai 2021 Rev. 02.03.2024

Literatur

- (1) Endgespeister Dipol mit Gegengewicht und Mantelwellensperre FUNKAMATEUR 4/2019 https://dc4ku.darc.de/HyEndFed-Antenne-mit-Mantelwellensperre.pdf
- (2) Aufbau eines Kerbfilters für NPR- und SBN-Messungen CQ-DL 5/2021, Rev. 2.2024 <u>https://dc4ku.darc.de/Aufbau_Notchfilter.pdf</u>
- (3) NanoVNA-Measuring Inductors and Capacitors, VE6WO https://www.youtube.com/watch?v=iJ1qKE5O0bY